


FICHE TECHNIQUE

SECUNORM 525

N° 52500110

Technique de sécurité



Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 525 garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



COUTEAU DE SÉCURITÉ ROBUSTE AVEC PROFONDEUR DE COUPE DE 18 MM ET RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LAME.

Référence 52500110. 02

Un allié polyvalent – avec de grandes qualités.

Avec lame trapézoïdale arrondie.

Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception robuste et une profondeur de coupe maximale de 18 mm, le SECUNORM 525 vient facilement à bout d'un grand nombre de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser des coupes ultra-précises. Le système éprouvé de rétraction semi-automatique de la lame vous protège des accidents à chaque coupe.

Un manche robuste

Le célèbre manche en aluminium du SECUNORM PROFIZ25 et le tout nouvel insert en plastique forment une équipe parfaite. Ensemble, ils garantissent que votre SECUNORM 525 est prêt à relever les défis les plus exigeants.

Un curseur optimisé

La tenue et la prise en main sont des caractéristiques MARTOR. C'est bien le cas ici : le curseur du SECUNORM 525 est doté

d'une structure rainurée particulièrement étendue. Des conditions idéales pour un travail agréable et « saisissant » – même avec des gants.

Un changement de lame en toute sécurité


Le bouton de changement de lame vous permet d'extraire facilement la partie interne et d'accéder à la lame, maintenue additionnellement par un aimant. Le fait de pouvoir relever la protection de la lame et la bloquer dans cette position est également très pratique.

Une grande profondeur de coupe

La grande profondeur de coupe est parfaitement adaptée aux cartons très épais, bobines, caoutchouc, etc. Le SECUNORM 525 n'est pas seulement très polyvalent – même à des fréquences de coupe élevées, vous pouvez compter sur votre couteau de sécurité.

Une tenue parfaitement sécurisée

Le SECUNORM 525 est équipé d'un œillet de fixation pratique permettant de l'attacher sûrement. C'est une autre raison pour laquelle il pourrait bien devenir votre partenaire de tous les jours. Au final, vous réduisez le risque de le perdre ainsi que celui de vous blesser lors de la coupe.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

	Sécurité élevée		Changement de lame sûr (grâce à l'aimant)		Extrêmement résistant à l'abrasion		Particulièrement ergonomique
	Lame utilisable sur 2 côtés		Profondeur de coupe		Lame trapézoïdale arrondie		Lame céramique insérable
	Pour droitiers et gauchers		Œillet de fixation		Marquage publicitaire possible		

Principales matières à couper

	Carton : jusqu'à 3 cannelures		Film étirable, thermorétractable		Cerclage plastique		Démaculer des bobines
	Mousse synthétique, polystyrène		PVC		Sacs		Toile
	Adhésif		Bandes de films et de papiers		Fils, ficelles		Feutre
	Caoutchouc		Textile				

Lame montée



N° 60099
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large

Lame en option



N° 60099C
0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large



N° 98
0,63 mm




N° 99
0,63 mm, affûtage large




N° 199
0,63 mm, affûtage large, inoxydable


CHANGEMENT DE LAME




Appuyez sur le bouton de changement de lame et tirez l'insert en plastique vers l'arrière pour le sortir du manche.



Tenez la lame du côté **non affûté** et utilisez-la pour soulever le cache-lame. Le cache reste en position ouverte.



Retirez et retournez ou changez la lame. Veillez à bien réinstaller la lame en la plaçant **exactement sur l'ergot**.



Refermez la protection de la lame et repoussez l'insert en plastique dans le manche jusqu'à ce que le bouton de changement de lame reprenne sa position initiale.

PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 52500110.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	143 x 17 x 31 mm	Dimensions du carton individuel	153 x 21 x 37 mm
Poids du couteau	81,0 g	Poids du carton individuel	94,0 g
Matière de base	Aluminium	Code EAN du carton individuel	4002632801808
Profondeur de coupe	18 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
		Dimensions du suremballage	114 x 78 x 156 mm
		Code EAN du suremballage	4002632851803
		Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	11.05.2020	Certificats et distinctions
Certificat	Certificat GS N° 179480-7120-55094-2020	



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : n'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant de l'utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécurité et son fonctionnement. Assurez-vous également que la matière à couper n'en empêche pas le bon fonctionnement. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éli-

minées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altéreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

FOURREAU

N° 9842



Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet de ranger votre outil de coupe et de le retrouver rapidement. Il est adapté aux modèles à manche fin tels que le SECUNORM 500 ou SECUNORM 300.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com