


FICHE TECHNIQUE

SECUNORM PROFI LIGHT N° 123001

Technique de sécurité



Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction de la lame du SECUNORM PROFI LIGHT vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Lâchez le curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



COUPEAU DE SÉCURITÉ LÉGER AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME. POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE COUPE COURANTES.

Référence 123001.02

Catégorie lourds-légers. Avec lame trapézoïdale.

Le SECUNORM PROFI LIGHT a en lui l'esprit PROFI. Super léger grâce à son manche en plastique. Catégorie poids-lourds pour ses capacités, c'est un couteau universel par sa polyvalence. Pour toutes les matières courantes grâce à son débord de lame suffisant. Pour d'innombrables types de coupes. Et pour des coupes spécifiques, étant donné que le manche peut accueillir une large gamme de lames différentes.

Aucune abrasion

Le SECUNORM PROFI LIGHT est composé de matière plastique présentant une résistance élevée à l'abrasion. Sa longévité s'en trouve augmentée.

Sur simple pression de bouton

Le changement de lame est particulièrement simple. Vous n'avez besoin d'aucun outil. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour réaliser l'opération. Retirez l'insert. Changez la lame. C'est reparti !

Curseur bilatéral


De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM PROFI LIGHT d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez vous-même !

Ergonomique et léger

Comme tous les couteaux PROFI, il est de forme très ergonomique. Dans sa version LIGHT il est, avec 43 g seulement, très léger. Les cadences de coupe soutenues vous paraîtront ainsi moins pénibles.






Lame utilisable sur deux côtés

Avant de changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.











CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Caractéristiques techniques

 Sécurité élevée	 Changement de lame sans outil	 Grande résistance à l'abrasion	 Particulièrement ergonomique
 Lame utilisable sur deux côtés	 Débord de lame	 Profondeur de coupe	 Pour droitiers et gauchers
 Œillet de fixation	 Espace publicitaire		

Principales matières pouvant être coupées

 Carton : jusqu'à 2 cannelures	 Film étirable, thermo rétractable	 Cerclage plastique	 Adhésif
 Sacs	 Bandes de films et de papiers	 Fils, ficelles	 Textile

Lame montée



N° 5232
0,63 mm, affûtage large

Lame en option



N° 52
0,63 mm



N° 5233
0,63 mm, affûtée sur 1 face



N° 65232
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large



N° 610
0,63 mm, inoxydable



N° 8852
0,63 mm, revêtement TiN



N° 852
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN



N° 85233
0,63 mm, affûtée sur 1 face, revêtement TiN




N° 56
0,63 mm




N° 5634
0,63 mm, pointe arrondie


CHANGEMENT DE LAME




Appuyez sur le bouton de changement de lame et tirez l'insert en plastique vers l'arrière.



Relevez le **couvre-lame vers le haut** et retournez ou remplacez la lame.



Veillez à ce que le couvre-lame soit alors de nouveau **parfaitement refermé**.



Pour finir, réintroduisez l'insert en plastique **dans le manche**.

PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 123001.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	140 x 15,3 x 30 mm	Dimensions du carton individuel	144 x 22 x 38 mm
Poids du couteau	43,3 g	Poids du carton individuel	56,6 g
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre	Code EAN du carton individuel	4002632920363
Débord de lame	17 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
Profondeur de coupe	15,5 mm	Poids du suremballage	613,5 g
		Code EAN du suremballage	4002632971686
		Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	09.12.2010
Certificat	Certificat GS N° S 60033010

Certificats et distinctions



ENVIRONNEMENT

Le SECUNORM PROFI LIGHT correspond à la norme REACH actuelle.

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants!

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

FOURREAU

N° 9842



Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet de ranger votre outil de coupe et de le retrouver rapidement. Il est adapté aux modèles à manche fin tels que le SECUNORM MULTISAFE, MULTISSET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 et PROFI40.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com