


FICHE TECHNIQUE

SECUNORM PROFI N° 07252

Technique de sécurité



Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction de la lame du SECUNORM PROFI vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Lâchez le curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



COUTEAU DE SÉCURITÉ ROBUSTE AVEC RÉTRACTION DE LAME SEMI-AUTOMATIQUE.
POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE COUPE COURANTES.

Référence 07252.02

Le classique pour gauchers. Avec lame trapézoïdale.

Le SECUNORM PROFI fait partie de ces objets bien nés. Au cours des quatre décennies écoulées depuis son lancement, il n'a nécessité aucune modification notable. Le pionnier d'origine reste la référence aujourd'hui. Forme intemporelle, très robuste et polyvalent. L'ancêtre de tous les couteaux de sécurité certifiés par le TÜV est depuis son origine pourvu d'une rétraction semi-automatique de la lame. Elle a protégé plusieurs générations d'utilisateurs.

Manche ergonomique

Pourquoi le SECUNORM PROFI est-il apprécié depuis toujours ? Pour sa prise en main particulièrement agréable et aboutie. Même les coupes exigeantes sont exécutées avec aisance.

Très résistant

L'insert en plastique du SECUNORM PROFI est monté dans le manche en aluminium. Cette assemblage solide prédestine l'outil à des cadences de coupe soutenues et à une très longue durée de vie.

Lame utilisable sur deux côtés


Avant de changer la lame de qualité vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.

Sans outil

Vous assimilerez rapidement la procédure de changement de la lame. Il suffit de pousser l'insert plastique et le retirer du manche puis de remplacer la lame usagée par une neuve.











Prise en main sûre

Le SECUNORM PROFI est un outil fiable. Passez simplement un ruban par l'œillet et attachez votre couteau de sécurité à votre poignet ou à votre ceinture.











CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

 Sécurité élevée	 Changement de lame sans outil	 Extrêmement résistant à l'abrasion	 Particulièrement ergonomique
 Lame utilisable sur deux côtés	 Débord de lame 21 mm	 Profondeur de coupe 20 mm	 Pour gauchers
 Œillet de fixation	 Espace publicitaire		

Principales matières pouvant être coupées


 Carton : jusqu'à 3 cannelures	 Film étirable, thermo rétractable	 Cerclage plastique	 Adhésif
 Sacs	 Bandes de films et de papiers	 Fils, ficelles	 Textile

Lame montée



N° 5232
0,63 mm, affûtage large

Lame en option



N° 52
0,63 mm




N° 5233
0,63 mm, affûtée sur 1 face




N° 610
0,63 mm, inoxydable



N° 65232
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large




N° 85232
0,63 mm, affûtage large, revêtement TiN



N° 85233
0,63 mm, affûtée sur 1 face, revêtement TiN




N° 8852
0,63 mm, revêtement TiN



N° 852
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN



N° 56
0,63 mm




N° 5634
0,63 mm, pointe arrondie




N° 60
0,63 mm


CHANGEMENT DE LAME




En prenant appui sur le curseur, pousser l'insert en plastique hors du manche. Ne pas simultanément tirer sur l'insert et maintenir le curseur.



Retourner le cutter.



Ôter le support dans le sens de la flèche. Maintenir la lame avec le pouce. Retourner ou changer la lame. Bien repositionner la lame sur l'ergot.



Lors de l'insertion, ne pas placer la main dans la zone de sortie de la lame !

PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence N° 07252.02

Dimensions en mm 142 x 16 x 31 mm

Poids du couteau 81,6 g

Matière de base Aluminium

Débord de lame 21 mm

Profondeur de coupe 19,6 mm

Unité de conditionnement 1 en carton individuel

Dimensions du carton individuel 154 x 22 x 38 mm

Poids du carton individuel 94,5 g

Code EAN du carton individuel 4002632900532

Quantité par suremballage 10 couteaux

Dimensions du suremballage 115 x 80 x 160 mm

Poids du suremballage 999,4 g

Code EAN du suremballage 4002632951855

Code douanier 82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance 27.08.2010

Certificat Certificat GS N° S 60033010

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.

ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entrez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

FOURREAU

N° 9842



Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet de ranger votre outil de coupe et de le retrouver rapidement. Il est adapté aux modèles à manche fin tels que le SECUNORM MULTISAFE, MULTISSET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 et PROFI40.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

U DE SÉCURITÉ

N° 9800



Le SECUNORM PROFI peut être sécurisé grâce à un verrou en forme de « U ». Pour l'ôter, un outil supplémentaire est nécessaire. Ainsi équipé, le changement de lame reste réservé aux collaborateurs autorisés.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com