



POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE




SECUNORM 525




APPLICATION



CHANGEMENT DE LAME




PROTECTION DES UTILISATEURS




La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.

ELIMINATION



Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.



Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veuillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.