




## SECUNORM SMARTCUT MDP




### APPLICATION




Mettez votre **pouce** sur la partie rainurée du curseur.



Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.




**Amorcez** la coupe en engageant la lame dans la matière.




Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.

### APPLICATION




**Appliquez une pression suffisante** lorsque vous coupez du ruban adhésif ou du film plastique afin que la lame ne se rétracte pas prématurément.




Le SECUNORM SMARTCUT MDP ne nécessite **aucun changement de lame**. Ne pas ouvrir le couteau. Risque de blessures !

### PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION



La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.



Le SECUNORM SMARTCUT MDP est un couteau jetable que vous pouvez éliminer **intégralement avec vos déchets courants**.

**Remarque :** Pour un fonctionnement optimal du produit, veuillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.