

FICHE TECHNIQUE

SECUMAX SOS-CUTTER N° 537

Technique de sécurité



Lame protégée – sécurité maximale

La lame du SECUMAX SOS-CUTTER est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUPEAU DE PREMIER SECOURS AVEC LAME PROTÉGÉE, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES CEINTURES DE SÉCURITÉ.

Référence 537.00

Disponible en cas d'urgence.

Les ceintures de sécurité sauvent des vies. En cas d'accident, elles peuvent pourtant gêner s'il faut dégager des victimes rapidement. Le SECUMAX SOS-CUTTER est alors une aide précieuse. Il coupe de manière fiable toute ceinture de sécurité – il est ainsi un outil précieux pour les médecins, secouristes ou encore les témoins d'un accident. Avec votre couteau de sécurité, vous pouvez en plus découper des vêtements pour accéder aux blessures.

Maniable


Vous pouvez saisir fermement le SECUMAX SOS-CUTTER par l'ouverture à l'extrémité de l'outil et réaliser une coupe efficace en tirant. La coupe en poussant est facilitée par les flancs lisses et les bords arrondis.

Oeillet pratique

Le SECUMAX SOS-CUTTER est également indispensable dans votre voiture au même titre que la trousse de secours. Afin qu'il soit à portée de main en cas d'urgence, nous avons pourvu votre couteau de sécurité d'un œillet pour le fixer.

Emplacement idéal

Vous pouvez également fixer le couteau de sécurité avec son Velcro. Par exemple sur le tableau de bord. Il sera ainsi toujours à portée de main et surtout restera en place dans l'habitacle en cas de choc.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

 Sécurité maximale	 Pas de changement de lame	 Ergonomique	 Profondeur de coupe
 Pour droitiers et gauchers	 Oeillet de fixation	 Velcro	 Marquage publicitaire possible

Principales matières à couper

 Ceinture de sécurité	 Toile	 Feutre	 Textile
--	---	--	---

Lame montée

La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

PRESTATIONS DE SERVICE



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 537.00	Unité de conditionnement	1 sur carte
Dimensions en mm	124 x 8,5 x 43,5 mm	Dimensions du carton individuel	110 x 0,8 x 242,0 mm
Poids du couteau	27,5 g	Poids du carton individuel	38,6 g
Matière de base	Plastique	Code EAN du carton individuel	4002632005374
Profondeur de coupe	3,1 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
		Dimensions du suremballage	94 x 94 x 215,0 mm
		Poids du suremballage	445,6 g
		Code EAN du suremballage	4002632950766
		Code douanier	82149000

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : Faites toujours preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation du produit. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec la technique de sécurité et son fonctionnement. Vérifiez également que le couteau fonctionne correctement avant toute utilisation ultérieure. N'utilisez que des outils de coupe impeccables avec des lames MARTOR affûtées, propres et non endommagées. Assurez-vous également que le fonctionnement du couteau n'est pas altéré par le matériau à couper ou par l'accumulation de saletés ou de particules dans la zone de la lame. **Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame !** Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. **ATTENTION**, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

TOOL RETRACTOR

N° 9960



Le TOOL RETRACTOR protège votre outil de coupe de la perte et de la chute. La pièce maîtresse est le cordon en kevlar très résistant et extensible jusqu'à 90 cm. Dès que vous lâchez votre couteau, le cordon flexible le ramène vers vous. Vos mains sont libres pour d'autres activités – le couteau reste toujours à portée de main. Le mousqueton est destiné à votre boucle de ceinture, le câble en acier à l'autre extrémité à l'œillet de votre outil de coupe.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com