


FICHE TECHNIQUE

SECUPLUS 565 N° 565001

Technique de sécurité



Sans lame tranchante = sécurité spéciale

Les tranchants ne sont pas affûtés en biais, mais de manière droite. Ce qui signifie : pas de danger pour vos doigts. C'est pourquoi nos ciseaux de sécurité portent le nom SECUPLUS = sécurité spéciale



GRANDS CISEAUX DE SÉCURITÉ AVEC AFFÛTAGE SPÉCIAL POUR MÉNAGER VOS DOIGTS.

Référence 565001.00

Le polyvalent. Au travail et à la maison.

Notre outil à tout faire pour les coupes professionnelles. Idéal pour les grandes mains – ou si vous portez des gants pendant que vous travaillez. Cartons, papiers, films, textiles et bien d'autres ne résisteront pas à ses coupes puissantes. Votre protection est par contre maximale – grâce à l'affûtage spécifique et aux pointes arrondies. L'encoche additionnelle peut être utilisée pour couper les fils et câbles, les dents dans le manche pour ouvrir des flacons.

Tranchants, mais inoffensifs

Observez les tranchants de près. L'avez-vous remarqué ? Ils ne sont pas affûtés en biais mais de manière droite. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous couper – mais trancher les matériaux les plus variés.

Acier inoxydable

Afin de pouvoir utiliser durablement vos ciseaux, les éléments métalliques sont composés d'acier inoxydable. Les manches sont enveloppés de matière synthétique renforcée

de fibre de verre. Une garantie supplémentaire pour une durée de vie accrue.

Travail agréable




Les experts les appellent «œillets» – les deux grands anneaux qui permettent à vos doigts un maintien sûr. Le revêtement soft-grip sur les faces intérieures contribue de surcroît à une prise en main agréable et antidérapante.

Dents pour l'ouverture de flacons

Le SECUPLUS 565 est un outil polyvalent, et ne se contente pas uniquement de couper. Un bouchon difficile à ouvrir ? Servez-vous des dents dans le manche – le problème sera résolu en un tour de main.

Encoche intégrée

En ouvrant légèrement les ciseaux, vous pouvez utiliser l'encoche située au-dessus de la vis. Insérez simplement le fil ou le câble, et tranchez-le à la longueur souhaitée.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité spéciale



Particulièrement ergonomique



Longueur du tranchant (75 mm)



Soft-grip



Pour droitiers et gauchers



Pour les sollicitations extrêmes



Inoxydable



Pointes arrondies

Principales matières à couper



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Cerclage plastique



Bandes de films et de papiers



Film étirable, thermorétractable



Caoutchouc



Textile



PVC



Cuir



Feutre



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 565001.00	Unité de conditionnement	1 sur carte
Dimensions en mm	215 x 13 x 85 mm	Dimensions (carte)	250 x 13 x 110 mm
Poids du ciseaux	123,5 g	Poids (carte)	140,0 g
Matière de base	Acier inoxydable	Code EAN (carte)	4002632921339
		Quantité par suremballage	10 ciseaux
		Dimensions du suremballage	115 x 128 x 260 mm
		Poids du suremballage	1519,1 g
		Code EAN du suremballage	4002632972652
		Code douanier	82130000

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser vos ciseaux MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : malgré la protection contre les coupures et les piqûres, assurée en principe par la couverture des surfaces tranchantes des ciseaux, agissez lors de la manipulation toujours avec beaucoup de prudence. **Ne** réaffûtez pas les ciseaux ! Utilisez les ciseaux pour les matières énumérées ci-dessus, avec précaution et uniquement de manière adéquate. Respectez l'emploi et l'utilisation corrects des ciseaux de sécurité. Une utilisation différente peut causer d'éventuels dommages sur l'outil ou des dégradations sur l'environ-

nement de travail. Une utilisation inappropriée des ciseaux - chocs, coups ou chutes -, peut endommager les ciseaux et altérer la qualité de coupe. Lors de l'utilisation des ciseaux il faut éviter en particulier de se coincer les mains ou d'autres membres. Veillez constamment au bon guidage des ciseaux de sécurité : position droite, angle de coupe adapté, pas d'à-coups.

3. Non utilisation des ciseaux : lorsque vous n'utilisez pas les ciseaux de sécurité, gardez-les en lieu sûr. Cessez d'utiliser les ciseaux dès que des dommages apparaissent.

4. Conseils d'entretien : préservez les ciseaux de l'humidité et de la chaleur et conservez-les dans un endroit sec. Lubrifiez de temps en temps avec une huile fluide afin de garder toute leur mobilité aux branches.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce ciseaux de sécurité doit être gardé hors de la portée des enfants!

ÉTUI DE CEINTURE M
N° 9921



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com