THE SAFER WAY
TO CUT.

martor

FICHE TECHNIQUE

SECUMAX SALVEX SOS
N° 538

Technique de sécurité

Lame protégée – sécurité maximale
La lame du SECUMAX SALVEX SOS est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.

COUTEAU DE PREMIER SECOURS AVEC LAME PROTÉGÉE. BRISE TOUTES LES VITRES LATÉRALES EN VERRE DE SÉCURITÉ.

Référence 538.02

Couteau et brise-vitre de secours en un seul outil.
En cas d'accident, il faut agir rapidement et avec sang-froid. Un couteau de secours intuitif et polyvalent peut sauver des vies. Concrètement : brisez la vitre latérale du véhicule accidenté avec le SECUMAX SALVEX SOS pour dégager les victimes. La lame protégée coupe en toute sécurité la sangle de la ceinture ainsi que les vêtements. C'est rassurant de savoir que l'on peut porter secours !

Particulièrement résistant
Le SECUMAX SALVEX SOS est composé de plastique robuste. Il a été conçu pour les tâches exigeantes. En cas d'urgence vous pouvez compter sur son efficacité. Pour longtemps.

Brise-vitre intégré
Briser du verre de sécurité devient une simple formalité avec votre couteau de secours. La pointe en acier trempé intégrée vous sert le cas échéant à briser les vitres latérales d'un véhicule.

Lame utilisable sur 4 côtés
La lame est équipée de quatre bords tranchants. Vous pouvez ainsi la retourner plusieurs fois. Un tranchant renouvelé garantira l'efficacité de votre outil de coupe en cas d'urgence.

Pour droitiers et gauchers
Dans certaines situations chaque seconde compte. C'est pourquoi le SECUMAX SALVEX SOS doit être accessible immédiatement. Peu importe que vous l'empoigniez de la main droite ou de la main gauche. Il est ambidextre.

Oeillet et support
Important : être équipé d'un couteau de secours. Le retrouver et y accéder rapidement. C'est pourquoi, nous avons pourvu le SECUMAX SALVEX SOS non seulement d'un œillet de fixation mais également d'un support spécifique pour l'adapter dans le véhicule.

APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

- Sécurité maximale
- Changement de lame avec outil
- Grande résistance à l'abrasion
- Ergonomique
- Lame utilisable sur 4 côtés
- Profondeur de coupe
- Pour droitiers et gauchers
- Œillet de fixation

Principales matières à couper

- Ceinture de sécurité
- Textile
- Toile
- Feutre
- Fils, ficelles

Lame montée

N° 37040
0,40 mm

Lame en option

N° 37030
0,30 mm

N° 37044
0,40 mm, affûtage large

N° 36030
0,30 mm

N° 13730
0,30 mm, inoxydable

N° 83730
0,30 mm, inoxydable, revêtement TiN

N° 83630
0,30 mm, inoxydable, revêtement TiN

CHANGEMENT DE LAME

Desserrez la vis, soulevez le capot, remplacez ou retournez la lame.

PRESTATIONS DE SERVICE

Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 538.02
Dimensions en mm	187 x 24 x 77 mm
Poids du couteau	140,0 g
Matière de base	Plastique
Profondeur de coupe	5,6 mm

Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions du carton individuel	196 x 80 x 26,0 mm
Poids du carton individuel	215,0 g
Code EAN du carton individuel	4002632005381
Quantité par suremballage	10 couteaux
Code EAN du suremballage	4002632951237
Code douanier	82149000

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : Faites toujours preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation du produit. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec la technique de sécurité et son fonctionnement. Vérifiez également que le couteau fonctionne correctement avant toute utilisation ultérieure. N'utilisez que des outils de coupe impeccables avec des lames MARTOR affûtées, propres et non endommagées. Assurez-vous également que le fonctionnement du couteau n'est pas altéré par le matériau à couper ou par l'accumulation de saletés ou de particules dans la zone de la lame. **Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame !** Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un disfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

TOOL RETRACTOR
N° 9960

Le TOOL RETRACTOR protège votre outil de coupe de la perte et de la chute. La pièce maîtresse est le cordon en kevlar très résistant et extensible jusqu'à 90 cm. Dès que vous lâchez votre couteau, le cordon flexible le ramène vers vous. Vos mains sont libres pour d'autres activités – le couteau reste toujours à portée de main. Le mousqueton est destiné à votre boucle de ceinture, le câble en acier à l'autre extrémité à l'œillet de votre outil de coupe.

CONTENEUR
N° 9810

Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL CONTENEUR
N° 9845



N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX
N° 108000

La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com